

## Diverse

### **Hærdet glas**

Vaskes efter behov. Glaspladen modstår slag på midten, men kan splintre ved slag eller stød mod kanten.

### **Solceller**

Rengøres med en microfiberklud og kalkfrit vand (under 60 grader).

### **Glasmontage/gummipakning**

Ved glasmontage anvendes en gummipakning i øvre samt nedre glasliste til fastholdelse af glassene. Denne pakning kan ved knuste glas være bortkommet og skal derfor medbringes ved genmontage. Kontakt os vedr. gummipakningen.

### **Reklamevitrine**

Rengøres med fugtig klud og mild sæbe.

### **Sensorer**

Hold linsen ren for spindelvæv, døde insekter mv.

### **Dørhængsler, låsekasser og portskinner**

Anbefales smurt efter behov, dog mindst en gang om året.

### **Dørlåse**

For at bevare låsecylinderens funktion anbefales at bruge en egnet låsespray for hver 5000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år. Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

### **Dørpumper**

Ved indstilling af lukkehastighed, lukkeforsinkelse og konstanthold afmonteres dækpladen over dørcylinderen, hvorefter den 2-komponente DORMA pakningsmasse fjernes med en kniv. Derefter kan man ved hjælp af ventilskruer indstille de nævnte funktioner. Der henvises til fabrikanten for yderligere oplysninger.

### **Skruer/bolte**

Alle skruer og bolte leveres i rustfri A2 kvalitet. Skruer/bolte bør efterspændes 3 måneder efter levering.