

Diverse

Hærdet glas

Vaskes efter behov. Glaspladen modstår slag på midten, men kan splintre ved slag eller stød mod kanten.

Bortskaffelse: Sorteres som udgangspunkt som 'Fladt glas' eller, hvis det er itu, som 'Glas' - spørg din affaldsaftager ved tvivl.

Solceller

Rengøres med en microfiberklud og kalkfrit vand (under 60 grader).

Bortskaffelse: Sorteres som udgangspunkt som solceller. Kontakt lokal genbrugsplads vedr. evt. genbrug. Vær opmærksom på, at solceller stadig kan generere strøm, og monter slutmuffer på evt. overlappede ledninger.

Glasmontage/gummipakning

Ved glasmontage anvendes en gummipakning i øvre samt nedre glasliste til fastholdelse af glassene. Denne pakning kan ved knuste glas være bortkommet og skal derfor medbringes ved genmontage. Kontakt os vedr. gummipakningen.

Bortskaffelse: Kontakt affaldsaftager.

Reklamevitrine

Rengøres med fugtig klud og mild sæbe.

Bortskaffelse: Kontakt affaldsaftager.

Sensorer

Hold linsen ren for spindelvæv, døde insekter mv.

Bortskaffelse: Funktionelle sensorer kan evt. genbruges. Ellers sorteres sensorer som udgangspunkt som 'Elektronikaffald'. Spørg din affaldsaftager om sensorer.

Dørhængsler, låsekasser og portskinner

Anbefales smurt efter behov, dog mindst en gang om året.

Bortskaffelse: Kontakt affaldsaftager.

Dørlåse

For at bevare låsecylinderens funktion anbefales at bruge en egnet låsespray for hver 5000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år. Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

Bortskaffelse: Sorteres som udgangspunkt som metal - spørg din affaldstager ved tvivl.

Dørpumper

Ved indstilling af lukkehastighed, lukkeforsinkelse og konstanthold afmonteres dækpladen over dørcylinderen, hvorefter den 2-komponente DORMA pakningsmasse fjernes med en kniv. Derefter kan man ved hjælp af ventilskruer indstille de nævnte funktioner. Der henvises til fabrikanten for yderligere oplysninger.

Bortskaffelse: Kontakt affaldsaftager.

Skruer/bolte

Alle skruer og bolte leveres i rustfri A2 kvalitet. Skruer/bolte bør efterspændes 3 måneder efter levering.

Bortskaffelse: Sorteres som udgangspunkt som metal - spørg din affaldstager ved tvivl.